



Instrucciones generales de cuidado y mantenimiento

Los productos Ravensburger están fabricados con materiales seleccionados para garantizar una experiencia de juego segura y duradera. Para conservar los juguetes en buen estado y prolongar su vida útil, se recomienda:

Mantener el producto limpio y libre de polvo.

Guardar todas las piezas en su caja o recipiente original después de cada uso.

Evitar la exposición prolongada a humedad, calor intenso o luz solar directa.

No utilizar productos químicos agresivos, lejía o limpiadores abrasivos.

Limpiar las piezas con un paño suave ligeramente humedecido cuando sea necesario.

Dejar secar completamente antes de guardar el producto.

Recomendaciones específicas según tipo de producto

Puzzles y accesorios para puzzles

Manipular las piezas con las manos limpias y secas.

Evitar doblar o forzar las piezas para conservar su forma original.

Guardar el puzzle desmontado en su caja o en un organizador adecuado.

Mantener alejado de líquidos para evitar deformaciones del cartón.

En puzzles 3D con piezas de plástico, limpiar únicamente con un paño seco o ligeramente húmedo.

Juegos de memoria y juegos de mesa

Guardar todas las cartas y componentes después de jugar para evitar pérdidas.

No doblar las cartas ni exponerlas a humedad.

Revisar periódicamente que todas las piezas estén completas.

Juegos de construcción y sistemas GraviTrax

Comprobar que las piezas estén correctamente colocadas antes de iniciar el juego.

Limpiar las piezas con un paño suave.

Guardar los componentes separados y organizados para evitar daños o pérdidas.

No mezclar piezas con otros juguetes para evitar incompatibilidades.

Productos con iluminación o componentes electrónicos

Utilizar únicamente las pilas recomendadas por el fabricante.

Sustituir las pilas cuando estén agotadas.

Retirar las pilas si el producto no se va a utilizar durante un periodo prolongado.

No intentar reparar componentes eléctricos por cuenta propia.

Mantener los componentes electrónicos alejados del agua.

Advertencias generales de seguridad

Utilizar siempre el producto según la edad recomendada indicada en el envase.

No recomendado para niños menores de 36 meses cuando contenga piezas pequeñas.

Riesgo de asfixia por piezas pequeñas que pueden ser ingeridas.

Mantener el embalaje fuera del alcance de los niños.

El embalaje no es un juguete.

Utilizar bajo la supervisión de un adulto cuando sea necesario.