



Advertencias generales

Utilizar siempre respetando la edad recomendada indicada en cada producto.

Leer y conservar las instrucciones y advertencias.

Retirar el embalaje y mantenerlo fuera del alcance de los niños.

Los productos con piezas pequeñas pueden presentar riesgo de asfixia. Respetar siempre la edad indicada.

Comprobar periódicamente el estado del juguete y sus componentes.

No utilizar el producto si presenta piezas rotas, sueltas o deterioradas.

En productos que requieran montaje, este deberá realizarlo un adulto.

Utilizar el juguete únicamente para el uso previsto.

Los portadores, correpasillos y balancines deben utilizarse bajo la supervisión de un adulto.

Respetar siempre los límites de peso y las advertencias específicas de cada referencia.

Cuidado y mantenimiento

Juguetes de madera

Limpiar con un paño suave ligeramente húmedo.

No sumergir en agua.

No utilizar productos abrasivos ni disolventes.

Secar completamente antes de guardar.

Conservar en un lugar seco y protegido de la humedad.

Productos con componentes textiles

Seguir las instrucciones de lavado específicas del producto.

No utilizar lejía ni productos agresivos salvo indicación del fabricante.

Secar completamente antes de guardar.

Portadores y juguetes de movimiento

Limpiar con un paño húmedo y agua cuando así lo indique el fabricante.

No empapar ni dejar expuesto a la lluvia o humedad prolongada.

Comprobar periódicamente ruedas, tornillos, uniones y elementos móviles.

Comprobación de seguridad

Antes de cada uso, comprobar que el producto está en buen estado y que todas sus piezas y elementos de fijación funcionan correctamente.

Dejar de utilizar el producto inmediatamente si presenta algún deterioro que pueda afectar a su seguridad.