



Juguete de actividad infantil diseñado para el juego físico y el desarrollo de habilidades motrices. El circuito sensorial permite crear diferentes recorridos de equilibrio mediante piezas modulares, fomentando el movimiento activo, la coordinación y el juego libre.

Producto destinado al uso en interiores bajo supervisión de un adulto.

Advertencias de seguridad

Edad recomendada: a partir de 3 años.

¡Advertencia! No apto para menores de 36 meses. Riesgo de asfixia por piezas pequeñas.

Utilizar siempre bajo la supervisión de un adulto.

No utilizar cerca de escaleras, desniveles o superficies peligrosas.

Colocar únicamente sobre superficies planas, estables y antideslizantes.

No permitir saltos desde los elementos del circuito.

No modificar ni alterar el producto.

Inspeccionar antes de cada uso y no utilizar si presenta daños o desgaste.

Mantener alejado de fuego, fuentes de calor y humedad.

Mantenimiento y conservación

Limpiar con un paño suave ligeramente humedecido.

No utilizar productos abrasivos ni disolventes.

Mantener el producto seco y almacenado en lugar seguro cuando no se utilice.

Revisar periódicamente el estado de las piezas y la estabilidad del conjunto.

Montaje y uso

Montaje obligatorio por un adulto.

Seguir siempre las instrucciones del fabricante.

No utilizar el producto hasta que esté completamente montado.

Riesgos previsibles

El uso del producto puede implicar caídas, tropiezos o golpes propios del juego activo infantil.

Para reducir riesgos:

Supervisión adulta constante.

Uso sobre superficies adecuadas.

Respeto estricto de la edad recomendada.

Uso conforme a las instrucciones del fabricante.