



Instrucciones de cuidado

Limpiar únicamente con un paño suave y seco.

Si es necesario, utilizar un paño ligeramente humedecido con agua tibia.

No utilizar productos químicos, disolventes, alcohol, lejía ni detergentes abrasivos.

No sumergir el producto en agua ni lavarlo bajo el grifo.

No introducir en lavavajillas ni en lavadora.

Evitar la exposición prolongada al sol para prevenir deformaciones o decoloración.

Mantener alejado de fuentes de calor directo (radiadores, estufas, etc.).

Guardar en un lugar seco y limpio cuando no esté en uso.

Conservar las instrucciones y el embalaje para futuras consultas.

Para un uso seguro:

Evitar golpes fuertes, caídas o presiones excesivas que puedan dañar las piezas.

Revisar periódicamente el estado del producto. Si presenta roturas o desgaste significativo, dejar de utilizarlo.

Advertencias de seguridad

No apto para menores de 3 años si contiene piezas pequeñas (peligro de asfixia).

Uso bajo supervisión adulta según edad recomendada.

Retirar el embalaje antes de entregar el producto al niño.

Revisar periódicamente el estado del producto; no usar si está dañado.

Los juguetes se comercializan cumpliendo con todos los requisitos de seguridad exigidos por el Real Decreto 1205/2011 y el Reglamento (UE) 2023/988.

