



Instrucciones de cuidado y advertencias

Limpieza general

Eliminar la suciedad superficial

Retira primero la arena, tierra o restos de suciedad con un paño seco o aclarando el producto con agua corriente, siempre que el artículo no contenga componentes electrónicos.

Limpiar con agua y jabón suave

Utiliza agua tibia y un jabón neutro o lavavajillas líquido suave. Limpia la superficie con un paño, esponja o cepillo de cerdas suaves.

Limpiar las zonas de difícil acceso

En ruedas, ejes, juntas o pequeñas ranuras puede utilizarse un cepillo de cerdas suaves para eliminar restos de tierra o arena sin dañar el material.

Aclarar

Si se ha utilizado jabón, aclara el producto con agua limpia para eliminar cualquier residuo.

Secar completamente

Antes de guardar el juguete, sécalo con un paño limpio y déjalo terminar de secar al aire en un lugar bien ventilado.

Productos de plástico

Limpiar preferentemente con un paño húmedo y jabón suave.

No utilizar estropajos ni materiales abrasivos.

No emplear disolventes, lejía, alcohol u otros productos químicos agresivos.

Evitar frotar con fuerza las superficies decoradas o con adhesivos.

Comprobar que no quede agua acumulada en el chasis, ruedas, ejes o uniones antes de guardarlo.

Productos utilizados en exteriores

Los vehículos y juguetes BIG pueden utilizarse en determinados espacios exteriores según las características de cada producto.

Después de jugar con arena, tierra o barro:

Retirar los restos de suciedad antes de guardar el producto.

Limpiar especialmente las ruedas, ejes y partes móviles.

Eliminar la arena acumulada en las articulaciones o mecanismos.

Secar completamente el producto.

Guardarlo en un lugar seco y protegido de la humedad y de condiciones meteorológicas adversas.

Advertencias generales de seguridad

Utilizar el producto únicamente para el uso previsto por el fabricante.

Respetar siempre la edad mínima recomendada indicada en el producto o su embalaje.

Mantener las piezas pequeñas, cuando existan, fuera del alcance de niños que no tengan la edad adecuada.

Utilizar bajo la supervisión de un adulto cuando así lo requiera el producto.

Antes de cada uso, comprobar que el juguete no presenta piezas rotas, grietas, deformaciones, bordes dañados o componentes sueltos.

No utilizar el producto si presenta signos de deterioro que puedan comprometer su seguridad.

Comprobar periódicamente ruedas, ejes, uniones, mecanismos y accesorios en los vehículos y juguetes de construcción.

No realizar modificaciones ni reparaciones no autorizadas por el fabricante.