



## ADVERTENCIAS – RIESGO DE VUELCO

- No protege contra el ahogamiento.
- Infle siempre completamente todas las cámaras de aire.
- Utilizar únicamente bajo supervisión constante y al alcance directo del asiento de natación.
- Utilice el asiento de natación solo si el niño es capaz de mantenerse sentado erguido como posición inicial y el nivel del agua está a la altura de los pezones aproximadamente.
- No es un juguete acuático.

## NO UTILIZAR

- Fuera o por debajo del rango de peso/edad designado.
- En zonas donde el niño pueda hacer pie.
- En olas rompientes o en bañeras.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

- NO PERMITA QUE LOS NIÑOS MUERDAN O MASTIQUEN EL PRODUCTO, YA QUE LAS PIEZAS QUE PUEDAN MORDERSE, ROMPERSE O DESPRENDERSE DEL MATERIAL PUEDEN CAUSAR PELIGRO DE ASFIXIA.
- Revise siempre el producto para detectar desgarros, roturas o pinchazos antes de cada uso.
- Para inflar, sople en la válvula mientras presiona suavemente la válvula en su base.
- Una vez inflado, inserte el tapón en la válvula.
- El uso de pañales u otras prendas o dispositivos de natación no deberá provocar el atrapamiento del niño dentro del asiento.
- El uso del asiento de natación deberá estar dentro del rango de peso/edad designado y no deberá provocar el atrapamiento del niño.

- Para desinflar, retire el tapón y presione la válvula en su base hasta que el producto se desinfe por completo.